

VITAL RAYS

ТИТАН

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ



MD-50232D

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	01
2. ОПИСАНИЕ МАССАЖЕРА	05
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА	06
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	07
5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	08



ТИТАН

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ “ВИТАЛ РАЙЗ”!

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ “ТИТАН” ПОМОЖЕТ ВАМ СНЯТЬ УСТАЛОСТЬ И НАПРЯЖЕНИЕ НОГ И ВСЕГО ТЕЛА БЛАГОДАРЯ СОЧЕТАНИЮ ТРЕХ МЕТОДИК: ИНТЕНСИВНОГО РАЗМИНАЮЩЕГО МАССАЖА, ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА И ПРОГРЕВА ИНФРАКРАСНЫМ ТЕПЛОМ.

ОБРАТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАНИЕ, ЧТО ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ И НА КОРОБКЕ.

ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ МАССАЖЕРА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАССАЖЕРА.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Сохранность и эффективное использование массажера возможны только в случае его применения исключительно по назначению.
- Перед первым использованием осмотрите массажер и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями пользоваться прибором без присмотра. Массажер предназначен для использования лицами старше 9 лет.
- Не допускайте контакта животных с массажером.
- Никогда не оставляйте массажер включенным без присмотра. Выключайте его из розетки каждый раз после использования.
- Всегда отключайте питание массажера на панели или пульте управления, прежде чем выключить его из розетки.
- Не используйте массажер более 30 минут за один раз. Обеспечьте период охлаждения не менее 30 минут между сеансами. Продолжительное использование может привести к перегреву прибора и сократить срок службы изделия.
- Во время работы не накрывайте массажер и не помещайте в него

ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МАССАЖЕР МОЖЕТ НАГРЕТЬСЯ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ ИЛИ УДАРУ ТОКОМ.

- НЕ ВСТАВАЙТЕ НА МАССАЖЕР НОГАМИ И НЕ ПОМЕЩАЙТЕ НА НЕГО ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ.

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖЕР И ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ЕСЛИ ПОВРЕЖДЕН СЕТЕВОЙ ПРОВОД ИЛИ САМ АППАРАТ, ЕСЛИ НА МАССАЖЕР ПОПАЛА ВОДА.

- ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КАКОГО-ЛИБО ОТКЛОНЕНИЯ В РАБОТЕ ПРИБОРА (НАПРИМЕР, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАПАХА ДЫМА, ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ШУМА И Т. Д.) НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

- НЕ ПЕРЕНОСИТЕ АППАРАТ, ДЕРЖАСЬ ЗА СЕТЕВОЙ ШНУР.

- НЕ ПОДНОСИТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР БЛИЗКО К ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛА.

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АКСЕССУАРЫ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, СОВПАДАЕТ ЛИ РАБОЧЕЕ ПИТАНИЕ МАССАЖЕРА С ПИТАНИЕМ В РОЗЕТКЕ.

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖЕР ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ.

- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ МОДИФИЦИРУЙТЕ, НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ, НЕ РАЗБИРАЙТЕ МАССАЖЕР. ПРИ НАЛИЧИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ МАССАЖЕР В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПИРТСОДЕРЖАЩИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, БЕНЗИН, ПЕСТИЦИДЫ ВО ВРЕМЯ ЕГО ОЧИСТКИ.

- НЕ ВЫНИМАЙТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР ИЗ РОЗЕТКИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МАССАЖЕРА.

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖЕР С ВЛАЖНЫМИ НОГАМИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ УДАРА ТОКОМ.

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖЕР В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ.

- НЕ ТЯНИТЕ ЗА СЕТЕВОЙ ПРОВОД ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАЗРЫВОВ И НАДЛОМОВ.

- НЕ БЕРИТЕСЬ ВЛАЖНЫМИ РУКАМИ ЗА СЕТЕВОЙ ШНУР.

- НЕ ПОМЕЩАЙТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР ПОД ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ.

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖЕР ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ИЛИ ПРИ ПЕРЕПАДАХ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОСЕТИ.

- ВО ВРЕМЯ МАССАЖА НЕ НАДАВЛИВАЙТЕ НОГАМИ НА МАССАЖНЫЕ РОЛИКИ.

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖЕР НА ПОВРЕЖДЕННЫХ УЧАСТКАХ ТЕЛА.
- ВО ВРЕМЯ МАССАЖА СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ САМОЧУВСТВИЕМ. ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
- ЕСЛИ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ СИЛЬНЫЙ ДИСКОМФОРТ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА, ПРЕКРАТИТЕ МАССАЖ.
- НЕКОТОРЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОГУТ ИСПЫТЫВАТЬ ОЩУЩЕНИЕ ЩЕКОТКИ ИЛИ ЛЕГКОЕ ПОКАЛЫВАНИЕ В СТОПАХ ВО ВРЕМЯ МАССАЖА, А ТАКЖЕ ПОСЛЕ МАССАЖА МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ ЛЕГКОЕ ПОКРАСНЕНИЕ КОЖИ – ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СТОП, СВЯЗАННАЯ С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ КРОВИ.
- ЛЮДЯМ С ВЫСОКОЙ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖЕР С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ИЛИ ОТКЛЮЧАТЬ ФУНКЦИЮ НАГРЕВА.
- ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ДИСКОМФОРТА ИЛИ ПЛОХОГО САМОЧУВСТВИЯ ВО ВРЕМЯ МАССАЖА НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.
- ПРИ НАЛИЧИИ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА, БЕРЕМЕННОСТИ, ДИАБЕТА, ОСТЕОПОРОЗА ИЛИ ДРУГИХ СЕРЬЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖЕР ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЯ, СНОТВОРНЫХ ИЛИ СЕДАТИВНЫХ СРЕДСТВ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖЕР ВО ВРЕМЯ СНА ИЛИ ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ СОНЛИВОСТЬ.
- ПЕРЕДАВАЯ МАССАЖЕР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛАГАЙТЕ К НЕМУ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ПРИВЕДЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ЭТИХ ИНСТРУКЦИЙ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ С ПРИБОРОМ.

Дополнительные инструкции по безопасности, относящиеся к вилке и шнуру питания

При использовании удлинителя:

- Технические характеристики удлинителя должны соответствовать или превышать технические характеристики этого прибора.
- Не допускайте, чтобы шнур свисал с края рабочей поверхности или контактировал с радиатором отопления или другими горячими поверхностями.
- Если шнур или вилка изношены или повреждены, не используйте их. Обратитесь в сервисный центр.

ОПИСАНИЕ МАССАЖЕРА

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Массажер для ног "Титан"

Модель: MD-50232D

Питание: 12 В / 4 А

Мощность: 48 Вт

Таймер: 15 / 30 мин.

Зона нагрева: Подошва + Подъем

Материалы: ABS пластик + ткань Lycra

Температура нагрева: до 55°C

Вес нетто: 4 кг

Размеры коробки: 464x296x426

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для ног х 1

Пульт дистанционного управления х 1

Сетевой адаптер х 1

Руководство пользователя х 1

3. УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА



Пульт дистанционного управления




Панель управления

Нагрев области подъема стопы

Съемный тканевый чехол для ног на молнии

Нагрев области подошвы стопы



4. ФУНКЦИИ

Таймер: Выбор автоматического отключения через 15 (красный индикатор) или 30 (синий индикатор) минут.

Интенсивность массажа: включение / выключение разминающего массажа; выбор интенсивности воздействия - низкий (1), средний (2) или высокий (3) уровень.

Интенсивность подушек: включение / выключение воздушно-компрессионного массажа; выбор интенсивности воздействия - низкий (1), средний (2) или высокий (3) уровень.

ИК-прогрев: включение / выключение инфракрасного прогрева; выбор области прогрева - вся стопа (фиолетовый индикатор), подошва (красный индикатор) или подъем (синий индикатор).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА

Приятный расслабляющий массаж ног в течение 15 или 30 минут один или два раза в день может снять усталость и мышечную боль, улучшить кровообращение и помочь в борьбе с бессонницей и стрессом.

Чтобы насладиться массажем ног, пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Подключите сетевой кабель сначала к массажеру, затем к источнику питания. Индикатор питания должен мигать – массажер находится в режиме ожидания.
 2. Пожалуйста, удалите защитную пленку с сенсорной панели перед использованием. Нажмите кнопку “Вкл./Выкл.”. Интенсивность разминающего и воздушно-компрессионного массажа по умолчанию установлена на низком уровне (1). Автоматическое отключение по умолчанию установлено через 15 минут (красный индикатор).
 3. Нажмите кнопку “Время”, чтобы изменить автоматическое отключение на 30 минут (индикатор станет синим).
 4. Нажимайте кнопки “Интенсивность массажа” и “Интенсивность подушек”, чтобы регулировать интенсивность разминающего и воздушно-компрессионного массажа, соответственно (1, 2, 3, Выкл.). Эти две функции могут использоваться как вместе, так и отдельно.
 5. Нажмите кнопку “ИК-прогрев”, чтобы включить / выключить функцию прогрева инфракрасным теплом. Вы также можете выбрать область нагрева: “Вся стопа”, “Подошва”, “Подъем”.
- СОВЕТ:** Для выбора параметров на панели управления используйте большой палец, это обеспечивает лучшую чувствительность сенсора к касанию.
6. Массажер для ног подходит для стоп разного размера (до мужского 46).
 7. Снятие и стирка тканевых чехлов:



ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Используйте массажер только с подключением к сети с подходящим напряжением (12В/4А).
2. Не ремонтируйте и не модифицируйте массажер самостоятельно или в неквалифицированных сервисных центрах.
3. Если адаптер питания поврежден, он должен быть заменен в официальном сервисном центре или по согласованию с ним.
4. Не используйте и не храните массажер во влажной среде или при высоких температурах.
5. Отключайте адаптер питания из розетки каждый раз после использования.
6. Не используйте массажер дольше, чем 30 минут без перерыва (перерыв минимум полчаса) во избежание его перегрева.
7. Если во время использования массажера ощущается повышенный нагрев или неприятный запах, немедленно прекратите использование и отключите прибор от электросети.
8. Не допускайте контакта массажера с острыми предметами во избежание возникновения повреждений.
9. Пожалуйста, содержите прибор в чистоте. Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань и воду или нейтральное моющее средство для его очистки.
10. Не становитесь и не допускайте сильный нажим стопами на массажные элементы, когда используете массажер. Не кладите на прибор тяжелые предметы во избежание возникновения повреждений.
11. Массажер оснащен датчиком температурной защиты. Он автоматически отключится, когда температура превысит безопасный предел. В таком случае дайте ему остыть в течение часа, после чего можно продолжить использование.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня приобретения прибора (для домашнего использования). Подробные условия гарантийного и постгарантийного обслуживания приведены в Гарантийном талоне.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Распространенные проблемы	Причины	Способы решения
Прибор не работает.	1. Отключенное питание или плохой контакт из-за неплотного подключения сетевого кабеля к массажеру или розетке. 2. Выключатель питания выключен или таймер был сброшен. 3. Двигатель автоматически отключился из-за слишком долгой работы устройства, активировав защиту от перегрева.	1. Повторно подключите массажер к источнику питания. 2. Снова включите прибор кнопкой "Вкл./Выкл." 3. Дайте массажеру остыть в течение часа и приступайте к использованию снова после естественного охлаждения двигателя.
Интенсивность массажа слишком высокая или слишком низкая.	1. Неправильно расположена стопа в массажере. 2. Выбран неподходящий уровень интенсивности.	1. Отрегулируйте положение стопы так, чтобы получить умеренную интенсивность воздействия. 2. Массаж имеет 3 уровня интенсивности, выберите уровень, который Вам подходит, с помощью соответствующей кнопки на панели или пульта управления. Рекомендуется начинать с низкого уровня интенсивности (1).
Нет нагрева или нагрев недостаточный.	1. Функция нагрева не включена. 2. Выбрана область прогрева только подошвы, а не всей стопы или подъема. Особенности строения прибора и принцип работы ограничивают скорость нагрева подошвы, поэтому нагрев может показаться медленным (7-10 минут, прежде чем будет ощущаться явное тепло).	1. Присмотритесь: если через тканевый чехол заметно свечение массажных элементов, нагрев включен и работает нормально. Если нет, нажмите кнопку "Ик-прогрев", чтобы включить его. 2. Выберите режим прогрева "Вся стопа" или "Подъем" для более эффективного нагрева.
Сенсорная панель не работает должным образом.	1. Пластиковая пленка на сенсорной панели не удалена. 2. Пальцы мокрые. 3. Недостаточная площадь касания.	1. Удалите пластиковую пленку с панели управления перед использованием массажера. 2. Высушите пальцы перед нажатием на кнопку. 3. Используйте большой палец для выбора параметров на панели управления, чтобы получить лучшую чувствительность к касанию.

ТИТАН

VITAL RAYS

WWW.VITAL-RAYS.RU

8 800 500-88-18

ПРОИЗВЕДЕНО: / PRODUCED:

ЧЖЭЦЯН МЕДИСИН ЭНД ХЕЛС ПРОДАКТС И/И КО., ЛТД.
№310, Чжуншань Роуд, Хангжоу, 310003, Китай. / ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH PRODUCTS
I/E CO., LTD.#310,N. ZHONGSHAN ROAD, HANGZHOU, 310003, CHINA.

ПО ЗАКАЗУ: / BY ORDER:

ООО «ВИТАЛ РАЙЗ» / VITAL RAYS, LLC
350012, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Круговая, д. 26, / 350012,
RUSSIAN FEDERATION, KRASNODAR, KRUGOVAYA STR. 26,